

Tørrlim for PVC-designbelegg med foliebærer

ELEMENTS

Et tørrlim som kan fjernes uten å etterlate rester og som stabiliserer dimensjonene, beregnet på PVC-designbelegg på glatte underlag eller på glatte gulvbelegg

EGNETHET:

- ▶ PVC-designbelegg* med en tykkelse på opptil 3,2 mm
- ▶ Homogene og heterogene PVC-belegg i fliser
- ▶ Avskrapningsmatter med PVC-bakside

*UZIN Elements er ikke egnet for PVC-frie LVT- eller gulvbelegg. Bruk i stedet UZIN Sigan, UZIN U-Fixx eller UZIN Sigaway Original.

EGNET TIL:

Ved direkte liming på eksisterende gulvbelegg som:

- ▶ PVC-, CV-belegg
- ▶ PVC-designbelegg (glatt)
- ▶ PVC-belagte korkbelegg
- ▶ Linoleum
- ▶ Gummibelegg (glatt)
- ▶ PUR- og epoksidharpiksbelegg (glatt, ikke porøst, minst 3 måneder gammelt)
- ▶ Kunststein, terrazzo (glatt, uten høydeforskjell)

I kombinasjon med UZIN PLANUS grunning på rå underlag som:

- ▶ Sparkelmasse (sementbasert, gipsbasert)
- ▶ 2-komponent PUR-sparkelmasse (f.eks. UZIN KR 410)
- ▶ Epoxyharpiks-dampbarrierer
- ▶ UZIN RenoTop PLUS
- ▶ MDF-plater
- ▶ Metall

Merk: For ytterligere kombinasjoner av andre gulvbeleggstyper og underlag, innhent rådgivning om bruksteknikk



PRODUKTFORDELER / EGENSKAPER:

Spesiallimsystem som sikrer dimensjonsstabilitet, med dobbeltsidig klebeevne, for helflate liming av PVC-belegg i enkeltelementer. PVC-designbelegg, PVC-fliser og gulvelementer med PVC-belegg på baksiden kan legges uten fuging og fjernes senere uten å etterlate rester. Egnet for alle prosjektstørrelser uten begrensninger på areal. Kun for innendørs bruk.

- ▶ Rask og enkel montering
- ▶ Gulvbelegget er gangbart og kan belastes umiddelbart
- ▶ Kan senere fjernes uten å etterlate rester
- ▶ Sprøyteekstraksjonsrengjøring i henhold til RAL 991
- ▶ Tåler belastning i nærings- og industriområder (f.eks. maskiner og gaffeltrucker)
- ▶ For vannbåren gulvvarme

TEKNISKE DATA:

Emballasje	Papp
Emballasjestørrelse	Innholdet rekker til 20 m ² 18,75 m ² gulvbelegg (75 cm x 25 m) 1,25 m ² kantbånd (5 cm x 25 m)
Holdbarhet	minst 60 måneder
Farge	Gjennomsiktig
Ileggningstid	ubegrenset
Herdetid	ingen
Belastningsbar	umiddelbart etter liming
Minste arbeidstemperatur	15 °C på gulvet
Kan belastes	umiddelbart etter liming
Klar til sveising/trådfuging	umiddelbart etter liming



for < Luxury vinyl tiles and PVC tiles

ON new substrates and existing floor coverings

FORBEREDELSE AV UNDERLAGET:

- ▶ Underlaget må være fast, jevnt, varig tørt, uten sprekker, rent og fritt for stoffer som kan svekke vedheftet.
- ▶ Kontroller underlaget i henhold til gjeldende standarder og veiledninger, og meld fra om eventuelle mangler.
- ▶ Støvsug overflaten grundig. Tørk av eksisterende gulvbelegg med en fuktig klut. Grunn og sparkle andre underlag i henhold til anvisningene.
- ▶ Velg egnede grunnings- og sparkelmasser fra UZINs produktoversikt avhengig av underlag, overflatebelegg og belastning.
- ▶ Rengjør og avfett aluminium og rustfrie metaller grundig.
- ▶ Grunn underlag som skal grunnes med UZIN PLANUS og la det tørke tilstrekkelig.
- ▶ Prøvefeste: Påfør UZIN Elements på underlaget og gni inn. Dersom det dannes bobler eller UZIN Elements® løsner fra underlaget, må underlaget avfettes på nytt, støvfjernes og det bør eventuelt innhentes råd om bruksteknikk.
- ▶ La gulvbelegget og UZIN Elements hvile og akklimatisere seg tilstrekkelig (48 timer) i rommet der det skal legges, i henhold til produsentens anvisninger.
- ▶ Følg produktbladene for de anvendte produktene samt gulvbeleggene.

BEARBEIDING:

Montering av UZIN Elements kantbånd:

- ▶ Fest kantbånd langs vegger, dører og oppstående bygningsdeler for å
 - Tilpasse seg ujevne vegger
 - Oppnå økt klebeevne i kantområdet
 - å lette limingen på vanskelig tilgjengelige steder
- ▶ Monter UZIN Elements kantbånd i skjøt eller kutt det til i skjøt ved overlapping

Legging av UZIN Elements:

Rull ut UZIN Elements i retning av det nye gulvbelegget, gni godt fast og skjær deretter til på skjøten, eller legg direkte skjøt mot skjøt med maks. 3 mm fugebredde. Pass på at du ikke skader det eksisterende underlaget. Legg den siste banen UZIN Elements® fra veggen og skjær det overlappende området til på skjøten. Legg resten av rullen UZIN Elements® tilbake i originalemballasjen. Merk: Fest aldri den sterkest klebende siden av folien (dekket med beskyttelsespapir) til underlaget. Bruk kun så mye UZIN Elements® som kan legges sammen med gulvbelegget samme dag.

Legging av gulvbelegg:

PVC-designbelegg og PVC-fliser:

- ▶ Mål opp rommet, del opp plankene/flisene. Merk startpunktene for den første planken/fliseraden og eventuelt veggfrisen med en egnet penn (myk blyant) på beskyttelsespapiret.
- ▶ Plasser stålskinen langs målepunktene og juster den.
- ▶ Trekk beskyttelsespapiret fra UZIN Elements® flatt og rett til stålskinen, og riv deretter beskyttelsespapiret skrått oppover langs stålskinen. Den rette linjen som dannes på denne måten, fungerer som anleggslinje for den første raden med planker/fliser.
- ▶ Stable beskyttelsespapiret og rull det sammen (minimerer avfallsvolumet).

- ▶ Legg plankene/flisene langs anleggslinjen uten å trekke eller spenne, og trykk dem fast for hånd.
- ▶ Trekk beskyttelsespapiret jevnt og rett tilbake underveis. Legg gulvbelegget som beskrevet. Ved avbrudd i leggingen kan beskyttelsespapiret legges tilbake som beskyttelse for UZIN Elements®.
- ▶ Gni/vals hele overflaten godt på kryss etter legging.

VIKTIG INFORMASJON:

- ▶ Oppbevares stående, tørt, kjølig og uten direkte sollys. Pakk åpnede ruller inn i beskyttelsespapiret igjen og legg dem tilbake i originalemballasjen.
- ▶ Sparkle sammenføyninger og skjøter i MDF-plater med en stabil, sementbasert sparkelmasse.
- ▶ Ved legging på den trinnlyddempende renoveringsplaten UZIN RenoTop PLUS kan det påføres et tynt lag med en 1K PU-grunning (f.eks. UZIN PE 414 Turbo) med en sparkel før Planus påføres. Dette forhindrer på en sikker måte at skjøtene sveller opp.
- ▶ Egnet er PVC-gulvbelegg samt tekstilbelegg med PVC-baksidebelegg i baner og fliser, som har dimensjonsendringer, testet i henhold til teststandardene EN ISO 23999, på $\leq 0,40\%$, designbelegg som har dimensjonsendringer, testet i henhold til teststandardene EN ISO 23999, på $\leq 0,25\%$. Det er kun tillatt å lime designbelegg og PVC-fliser uten synlig indre spenning eller bølging.
- ▶ Elastiske gulvbelegg (unntatt designbelegg) må alltid sveises/fuges. For utførelse av sveising/fuging må opplysningene fra gulvbeleggprodusenten følges.
- ▶ Sveisingen/fugingen kan utføres umiddelbart etter limingen.
- ▶ Strukturen på det tildekkede bruksbelegget/underlaget kan avtegne seg på det nye belegget eller påvirke limkraften. I tvilstilfeller bør det utføres en prøveliming.

UZIN gir 5 års garanti på alle egenskaper som er angitt i bruksanvisningen.

UZIN Elements oppfyller VOB del C, pkt. 2.7 Lim: «De danner en fast og varig forbindelse og påvirker verken gulvbelegg eller underlag, og forårsaker ingen luktplager etter legging».

Følg de allment anerkjente fag- og tekniske reglene for legging av gulvbelegg i henhold til gjeldende nasjonale standarder (EN, DIN, VOB, OE, SIA, Merkblatt TKB-12). I alle tilfeller må det utføres egne limtester på stedet før bruk.

Garantien gjelder ikke hvis:

- ▶ UZIN Elements brukes utendørs, i operasjonssaler eller i bilindustrien.
- ▶ Produktet utsettes for uvanlige påvirkninger, særlig av kjemisk eller mekanisk art.
- ▶ Det foreligger en bearbeiding/bruk som avviker fra bruksanvisningen (bruk aldri UZIN Elements® på trapper og vegger).
- ▶ Fuger og skjøter i elastiske gulvbelegg i baner og fliser (unntatt designbelegg i planker og fliser) ikke er termisk/kjemisk sveiset/fuget.
- ▶ Det oppstår misfarging på grunn av kjemiske reaksjoner mellom gulvbelegget og underlaget.
- ▶ Det dannes fuger eller buler på grunn av dimensjonsendringer i gulvbelegget.
- ▶ Gulvbelegget er lagt under strekk eller spenning.
- ▶ Fuktighet påvirker UZIN Elements®.
- ▶ Leggingen er utført ved temperaturer under 15°C (på gulvet!).

- ▶ UZIN Elements brukes i områder med økt termisk belastning (f.eks. vinterhager).
- ▶ Det ikke ble utført en prøveliming.

GODKJENNING OG MILJØMERKE:

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Svært lav emisjon
- ▶ Produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan brukes på et Svanemerket bygg.

SAMMENSETTNING:

Akrylat kopolymer, fukt- og skumdemper, plastfilm og papir.

ARBEIDS- OG MILJØVERN:

Produktet krever ingen spesielle tiltak for beskyttelse av bruker. Av arbeidshygieniske grunner anbefaler vi at det ikke drikkes, spises eller røykes ved bruk. Lagres utilgjengelig for barn. For mer informasjon, se www.uzin.com eller kontakt +49 731 4097-0.

DEPONERING:

Tom emballasje og papphylser kan resirkuleres. Materialrester er husholdningsavfall.