

Premium-tørrlim med foliebærer

UZIN SIGAN®

Tørrlim for PVC-/CV-belegg, klorfrie eller PUR-belegg, designbelegg, gummibelegg, tekstilbelegg, Kugelgarn® og Flotex® på glatte underlag eller på strukturfrie gulvbelegg

EGNETHET:

- ▶ PVC- og CV-belegg
- ▶ Klorfrie eller PUR-belegg
- ▶ PVC-designbelegg opp til 1300 mm
- ▶ Homogen gummi opp til 3,5 mm
- ▶ Vinyl-polyestergulvbelegg eller vevd vinyl
- ▶ Tuftede tekstilbelegg med alle vanlige baksider (unntatt PVC-baksider)
- ▶ Teppefliser med fleece- eller PVC-bunn
- ▶ Kugelgarn® og Kugelvlies®
- ▶ Flotex®

EGNET TIL:

Ved direkte liming på eksisterende gulvbelegg som:

- ▶ PVC-, CV-belegg
- ▶ PVC-designbelegg (glatt)
- ▶ PVC-belagte korkbelegg
- ▶ Linoleum
- ▶ Gummibelegg (glatt)
- ▶ PUR- og epoksidharpiksbelegg (glatt, ikke porøst, minst 3 måneder gammelt)
- ▶ Kunststein, terrazzo, keramiske fliser (glatt, uten høydeforskjell)

I kombinasjon med UZIN PLANUS grunning på rå underlag som:

- ▶ Sparkelmasse
- ▶ 2-komponent PUR-spackelmasse (f.eks. UZIN KR 410)
- ▶ Epoxyharpiks-dampbarrierer
- ▶ UZIN RenoTop PLUS
- ▶ MDF-plater
- ▶ Metall

Merk: For andre kombinasjoner av gulvbelegg og underlag, kontakt oss for rådgivning om bruksteknikk




PRODUKTFORDELER / EGENSKAPER:

Patentert spesialfolieunderlag med mikroventilasjon, dobbeltsidig selvklebende, beregnet på legging av tekstile og elastiske gulvbelegg som senere garantert kan fjernes uten å etterlate rester. Eget for alle prosjektstørrelser uten begrensninger på areal. For innendørs bruk.

- ▶ Rask og enkel legging
- ▶ Kan legges uten luftbobler takket være mikroventilasjon og ventilasjonskanaler
- ▶ Gulvbelegget er gangbart og kan belastes umiddelbart, og kan sveises/fuges umiddelbart
- ▶ Kan senere fjernes uten å etterlate limrester
- ▶ For vannbåren gulvvarme
- ▶ Sprøyteekstraksjonsrengjøring i henhold til RAL 991
- ▶ Kraftig belastning i nærings- og industriområder (f.eks. maskiner og gaffeltrucker)

TEKNISKE DATA:

Emballasje	Papp
Emballasjestørrelse	Innholdet rekker til 20 m ² 18,75 m ² gulvbelegg (75 cm x 25 m) 1,25 m ² kantbånd (5 cm x 25 m)
Holdbarhet	minst 60 måneder
Farge	Hvit / gjennomsiktig
llegningstid	ubegrenset
Herdetid	ingen
Belastningsbar	umiddelbart etter liming
Minste arbeidstemperatur	15 °C på gulvet
Kan belastes	umiddelbart etter liming
Klar til sveising/trådfuging	umiddelbart etter liming



for new resilient and textile floor coverings

ON new substrates and existing floor coverings

FORBEREDELSE AV UNDERLAGET:

- ▶ Underlaget må være fast, jevnt, varig tørt, uten sprekker, rent og fritt for stoffer som kan svekke vedheftet.
- ▶ Kontroller underlaget i henhold til gjeldende standarder og veiledninger, og meld fra om eventuelle mangler.
- ▶ Støvsug overflaten grundig. Tørk av eksisterende gulvbelegg med en fuktig klut. Grunn og sparkle andre underlag i henhold til anvisningene.
- ▶ Velg egnede grunningsmidler og sparkelmasser fra UZINs produktoversikt avhengig av underlag, overflatebelegg og belastning.
- ▶ Rengjør aluminium og rustfrie metaller grundig, avfett og fjern støv.
- ▶ Grunn underlag som skal grunnes med UZIN PLANUS og la det tørke tilstrekkelig.
- ▶ Testliming: Påfør UZIN Sigan® på underlaget og gni inn. Hvis det dannes bobler eller UZIN Sigan® løsner fra underlaget, må underlaget avfettes på nytt og det kan være nødvendig å innhente råd om bruksteknikk.
- ▶ La gulvbelegget og UZIN Sigan® hvile og akklimatisere seg tilstrekkelig (48 timer) i rommet der det skal legges, i henhold til produsentens anvisninger.
- ▶ Følg produktdatabladene for de anvendte produktene samt gulvbeleggene.

BEARBEIDING:

Montering av UZIN Sigan® kantbånd:

- ▶ Fest kantbånd langs vegger, dører og oppstående bygningsdeler for å
 - Tilpasse seg ujevne vegger
 - Oppnå økt klebeevne i kantområdet
 - Gjøre limingen enklere på vanskelig tilgjengelige steder
- ▶ Monter UZIN Sigan® kantbånd i skjøt eller klipp det til i skjøt ved overlapping

Legging av UZIN Sigan®:

Rull ut UZIN Sigan® i retning av det nye gulvbelegget, gni godt fast og skjær deretter til med en kniv med krok, eller legg direkte kant i kant med maksimalt 3 mm fugebredde. Pass på at du ikke skader det eksisterende underlaget. Legg den siste banen UZIN Sigan® fra veggen og skjær det overlappende området til i skjøt. Pakk resten av rullen UZIN Sigan® tilbake i originalemballasjen.

Merk: Lim aldri den sterkeste klebende siden av folien (dekket med beskyttelsespapir) på underlaget. Ved elastiske gulvbelegg kan ventilasjonskanalene bli synlige på overflaten. Påfør kun så mye UZIN Sigan® som kan legges sammen med gulvbelegget samme dag.

Legging av gulvbelegg:

- ▶ Legg ut gulvbelegget og pass det grovt inn. Brett gulvbelegget tilbake halvveis i gangretningen.

Fjern beskyttelsespapiret:

- ▶ Trekk av beskyttelsespapiret fra Sigan® kantbånd. Trekk beskyttelsespapiret fra Sigan® flatt og rett til det tilbakeslåtte gulvbelegget. Klipp av det avtrekkede beskyttelsespapiret til det gjenstår 10 cm. Brett resten inn under det tilbakeslåtte gulvbelegget (lag en flik). Stable beskyttelsespapiret og rull det sammen (minimerer avfallsvolumet).

Legging av tekstilbelegg:

- ▶ Legg den første halvdel av tekstilbelegget uten spenninger og bølger, og gni/vals det på plass.
- ▶ Brett den andre halvdel av tekstilbelegget tilbake og trekk av det gjenværende beskyttelsespapiret ved hjelp av fliken.
- ▶ Legg inn tekstilbelegget, gni/vals det på plass og skjær det til slik at det passer i kantene.

Legg tekstilbelegg med søm:

Før legging, skjær sømmen i henhold til produsentens anvisninger. Ved dobbeltskjæring, legg stålskinne under (Sigan® må aldri skjæres gjennom).

- ▶ Gulvbeleggets søm må ikke ligge på skjøten til Sigan®.
- ▶ Legg tekstilbanen nøyaktig tilpasset sømmen.
- ▶ Brett det tekstile gulvbelegget halvveis tilbake.
- ▶ Trekk av beskyttelsespapiret flatt og dann en flik. Legg inn det første banet og gni det fast, deretter legg det andre banet gradvis nøyaktig tilpasset sømmen og bearbeid det. Gni/vals godt i tverrretningen.

Advarsel: Ikke bruk knespenner eller sømklemmer!

Vanntriks ved tekstilbelegg: Ved sømlegging, tilskjæring og innlegging av tekstilbelegget under radiatorer, rundt søyler osv. kan den øvre limsiden fuktes med en fuktig svamp for å eliminere limkraften under bearbeidingen. Så snart vannet har fordampet, oppnår Sigan® igjen full limkraft. Gni godt over det tekstile gulvbelegget igjen.

Legging av elastiske gulvbelegg:

- ▶ Skyv den første halvdel av det elastiske gulvbelegget inn litt etter litt (unngå luftbobler) og gni/vals det på tvers.
- ▶ Brett den andre halvdel av gulvbelegget tilbake og trekk av det gjenværende beskyttelsespapiret ved hjelp av fliken.
- ▶ Skyv gulvbelegget sakte inn, gni/vals det og skjær det til slik at det passer i kantene.

Legging av elastiske gulvbelegg med skjøt:

Skjær skjøten i henhold til produsentens anvisninger før legging. Legg stålskinne under ved dobbeltskjæring (Sigan® må aldri skjæres gjennom).

- ▶ Gulvbeleggets skjøt må ikke ligge på skjøten til Sigan®.
- ▶ Legg gulvbelegget nøyaktig opp mot skjøten. Brett beleggbanene halvveis tilbake uten å forskyve dem. Trekk av beskyttelsespapiret flatt og dann en flik.
- ▶ Skyv inn den første banen og gni den fast, før deretter den andre banen gradvis skrått mot skjøten og legg den nøyaktig på plass. Gni/vals godt i tverrretningen.

Sveise/fuge sømmer og skjøter:

- ▶ Fuger og skjøter på elastiske gulvbelegg i baner og fliser (unntatt designbelegg) må sveises/fuges termisk/kjemisk.
- ▶ Sveisingen / fugingen kan utføres umiddelbart etter limingen.
- ▶ For utførelse av sveising / fuging må opplysningene fra gulvbeleggprodusenten følges.

Legging av designbelegg og fliser:

Mål opp rommet og del opp plankene/flisene.

- ▶ Merk opp startpunktene for den første raden med planker/fliser og eventuelt veggflisen med en egnet penn (myk blyant eller vanlig DVD-penn) på beskyttelsespapiret.
- ▶ Legg stålskinne langs startpunktene og juster den.
- ▶ Trekk Sigan®-beskyttelsespapiret flatt og rett av helt til stålskinne.

- ▶ Riv av beskyttelsespapiret skrått oppover langs stålskinnen. Den rette linjen som dannes, fungerer som anlegningslinje for den første raden med planker/fliser.
- ▶ Legg plankene/flisene langs anlegningslinjen uten å trekke eller spenne, og trykk dem fast for hånd.
- ▶ Trekk beskyttelsespapiret jevnt og rett tilbake underveis. Legg gulvbelegget som beskrevet. Hvis leggingen avbrytes, kan beskyttelsespapiret legges til side for å beskytte Sigan®. Gni/vals hele overflaten godt på kryss etter legging.

VIKTIG INFORMASJON:

- ▶ Oppbevares stående, tørt, kjølig og uten direkte sollys. Ruller som er åpnet, skal pakkes inn i beskyttelsespapiret igjen og legges tilbake i originalemballasjen.
- ▶ Sparkle skjøter og fuger i kryssfiner- og MDF-plater med en stabil, sementbasert sparkelmasse.
- ▶ Ved legging på den trinnyddpende renoveringsplaten UZIN RenoTop PLUS kan det påføres et tynt lag med en 1K PU-grunning (f.eks. UZIN PE 414 Turbo) med en flatepuss før Planus påføres. Dette forhindrer på en sikker måte at skjøtene sveller opp.
- ▶ Egnet er PVC- og gummigulvbelegg samt tekstilbelegg med PVC-baksidebelegg i baner og fliser, som viser dimensjonsendringer, testet i henhold til teststandardene EN ISO 23999, på $\leq 0,40\%$, designbelegg som viser dimensjonsendringer, testet i henhold til teststandardene EN ISO 23999, på $\leq 0,25\%$, samt tuftede tekstilbelegg. Det er kun tillatt å lime designbelegg og PVC-fliser uten synlig indre spenning eller bølging.
- ▶ For utførelse av sveising/fuging må opplysningene fra gulvbeleggprodusenten følges.
- ▶ Strukturen på det tildekkede bruksbelegget/underlaget kan avtegne seg på det nye belegget eller påvirke limkraften negativt. I tvilstilfeller bør det utføres en prøveliming.
- ▶ Fuktighet som stiger opp fra underlaget kan ikke diffundere gjennom UZIN Sigan®.

UZIN gir 5 års garanti på alle egenskaper som er angitt i bruksanvisningen.

UZIN Sigan® oppfyller VOB del C, pkt. 2.7 Lim: «De danner en fast og varig forbindelse og påvirker verken gulvbelegg eller underlag, og forårsaker ingen luktplager etter påføring».

Ta hensyn til de allment anerkjente fag- og tekniske reglene for legging av gulvbelegg i henhold til gjeldende nasjonale standarder (EN, DIN, VOB, OE, SIA, Merkblatt TKB-12). I alle tilfeller må det utføres egne limtester på stedet før bearbeiding.

Garantien gjelder ikke hvis:

- ▶ UZIN Sigan® brukes utendørs, i operasjonssaler eller i bilindustrien.
- ▶ Produktet utsettes for uvanlige påvirkninger, særlig av kjemisk eller mekanisk art.
- ▶ Det oppstår brudd i underlaget (utilstrekkelig fasthet i underlaget).
- ▶ Det foreligger en bearbeiding/bruk som avviker fra bruksanvisningen (brukes aldri på vegger eller trapper)

- ▶ Fuger og skjøter i elastiske gulvbelegg i baner og fliser (unntatt designbelegg) ikke er termisk/kjemisk sveiset/fuget.
- ▶ Det oppstår misfarging på grunn av kjemiske reaksjoner mellom gulvbelegget og underlaget.
- ▶ Det oppstår fuger eller bølging på grunn av dimensjonsendringer i gulvbelegget.
- ▶ Gulvbelegget er lagt under strekk eller spenning.
- ▶ Fuktighet påvirker UZIN Sigan®.
- ▶ Leggingen ble utført ved temperaturer under 15°C (på gulvet!).
- ▶ UZIN Sigan® brukes i områder med økt termisk belastning (f.eks. vinterhager).
- ▶ Det ikke ble utført en prøveliming.

GODKJENNING OG MILJØMERKE:

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Svært lav emisjon
- ▶ Produktet er registrert i databasen for byggevarer som kan brukes på et Svanemerket bygg.

SAMMENSETNING:

Akrylat-kopolymerer, skumdempende middel, plastfilm, papir.

ARBEIDS- OG MILJØVERN:

Produktet krever ingen spesielle tiltak for beskyttelse av bruker. Av arbeidshygieniske grunner anbefaler vi at det ikke drikkes, spises eller røykes ved bruk. Lagres utilgjengelig for barn. For mer informasjon, se www.uzin.com eller kontakt +49 731 4097-0.

DEPONERING:

Tom emballasje og papphylder kan resirkuleres. Materialrester er husholdningsavfall.